

# Compatibilité des graveurs CD/DVD

Vérifiez que votre graveur supporte les CD et DVD hautes performances

Pour exploiter au mieux les capacités de nos produits, assurez-vous de disposer du logiciel le plus récent pour votre graveur. Vous pouvez consulter la version de ce logiciel et la comparer à la liste de versions recommandés que vous trouverez sur les pages suivantes.

Sur PC, suivez ces quelques étapes :

1. Ouvrez le **menu Démarrer**, faites un clic droit sur **Ordinateur**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. Cliquez sur **Matériel** si nécessaire puis sur **Gestionnaire de Périphériques**.
4. Cliquez sur **+** (signe plus) en face des lecteurs DVD.
5. Faites un clic droit sur votre lecteur DVD et sélectionnez **Propriétés**.
6. Dans l'onglet **Détails**, sélectionnez **Description du matériel** dans le menu déroulant. Le modèle de votre graveur et la version du logiciel apparaissent dans la fenêtre. Comparez les informations de votre pilote PC avec notre de liste de versions recommandées. Si vos pilotes ne sont plus à jour, contactez le fabricant de votre ordinateur ou du graveur afin d'obtenir des mises à jour du logiciel et/ou des pilotes.

---

Sur Mac, suivez ces quelques étapes :

1. Sélectionnez **Informations Système** dans le menu **Apple**.
2. Sélectionnez **Gravure de disque**. La version du logiciel s'affiche à l'écran. Si vos pilotes ne sont plus à jour, contactez le fabricant de votre ordinateur ou du graveur afin d'obtenir des mises à jour du logiciel et/ou des pilotes.

## Versions logicielles recommandées - CD

- Si votre graveur apparaît dans cette liste, vérifiez que la version du logiciel correspond à celle du tableau. Sinon, mettez à jour votre logiciel.
- Si votre graveur n'apparaît pas dans la liste et qu'il est récent, il est probablement compatible.
- Si votre graveur n'apparaît pas dans la liste et qu'il est ancien, mettez à jour votre logiciel vers une version plus récente, mais vous ne pourrez peut être pas graver à pleine vitesse.

MARQUE	Modèle	Logiciel
<b>Aopen</b>	DUW1616/ARR	R1.03
<b>Asus</b>	CRW-5232A4	1
<b>BENQ</b>	CDRW5232X	KPFY
	DW1640	BSRB
	DW1655	BCHB
	DW1670	1.03
<b>LG</b>	GCE-8527B	1.04
	GSA-H10N	JL11
	GSA-H20N	1.01
	GSA-H22N	1.01
<b>LiteOn</b>	SOHR-5239V	V2\$05
	SOHW-1693S	KS0B
	SHW-1635S	YS0Z
	SHM-165P6S	MS0P
	LH-18A1P	GL03
<b>NEC</b>	ND-3570AG	1.12
	ND-4550AG	1.08
	ND-4570AG	1.03
	AD-7173A	1-2B

MARQUE	Modèle	Logiciel
<b>Philips</b>	CDRW5232P1	P1.1
<b>Pioneer</b>	DVR-109	1.58
	DVR-110/110D	1.41
	DVR-111/111D	1.29
	DVR-112/112D	1.09
<b>Plextor</b>	PX-230A	1.01
	PX-716A	1.10
	PX-755A	1.06
	PX-760A	1.05
<b>Samsung</b>	TS-H292	VTS05
	SH-W162C	TS11
<b>SONY</b>	DRU-800A (LiteOn 1693S)	KY06
	DRU-810A (BENQ 1640)	1.0e
	DW-G120A (Lite-On 165P6S)	MYS4

## Versions logicielles recommandées - DVD

- Si votre graveur apparaît dans cette liste, vérifiez que la version du logiciel correspond à celle du tableau. Sinon, mettez à jour votre logiciel.
- Si votre graveur n'apparaît pas dans la liste et qu'il est récent, il est probablement compatible.
- Si votre graveur n'apparaît pas dans la liste et qu'il est ancien, mettez à jour votre logiciel vers une version plus récente, mais vous ne pourrez peut-être pas graver à pleine vitesse.

MARQUE	Modèle du graveur	Logiciel
ASUS	DRW-1612BL	1.10
	DRW-1814BLT	1.14
	DRW-2014L1	1.01
	DRW-22B1ST (Liteon iHAS422)	1.00
	DRW-24B1LT (Liteon iHAS524)	1.00
BENQ	DW1620A/Pro	B7W9
	DW1625A	BBIA
	DW1640	BSRB
	DW1650	BCHC
	DW1655	BCHB
	DW1670	1.03
	DW1680	RB33
	DW1800	ZB37
	DW240S	BB33
	DW2000	9B3B
DW2200	UB34	
LG	GSA-4163B	A106
	GSA-4165B	DL05
	GSA-4167B	DL13
	GSA-H10N	JL12
	GSA-H12N	UL02
	GSA-H20N	1.02
	GSA-H22N	1.02
	GSA-H30N	1.03
	GSA-H31N	B109
	GSA-H42L	SL01
	GSA-H42N	RL01
	GSA-H44L	SB01
	GSA-H44N	RB01
	GSA-H50L	1.01
	GSA-H50N	1.01
	GSA-H55L	1.03
	GSA-H55N	1.05
	GSA-H62N	CL00
	GH-20NS10	EL01
	GH-20NS15	1.10
	GH-22NS30	1.02
	GH-22NS40	NL01
	GH-22NS50	TN02
	GH-22NP20	2.00
	GH-22LS30	1.01
	GH-22LP20	1.03
	GH-22NS70	XP00
	GH-24NS50	XP02
	GH-24NS70	GN01
	GH-24NS90	IN00

MARQUE	Modèle du graveur	Logiciel
LITEON	SHW-1693S	KS0B
	SHW-1635S	YS0Z
	SHM-165H6S	HS0E
	SHM-165P6S	MS0R
	LH-16A1P	WL08
	LH-18A1PH	GLOJ
	LH-20A1PH	KL0N
	DH-20A3L	EP55
	DH-20A3P	XP5X
	DH-20A3S	9P53
	DH-20A3H	YP5W
	DH-20A4H	QP5B
	iHAP122	UL06
	iHAP222	VL08
	iHAP322	6L19
	iHAP422	VL18
	iHAS120	7L0M
	iHAS220	8L08
iHAS222	4L06	
iHAS322	3L15	
iHAS422	4L11	
iHAS324	BL1A	
iHAS424	ZL1P	
iHAS524	AL29	
iHAS624	ZL2U	
NEC	ND-3500AG	2.1b
	ND-3520AG	3.07
	ND-3540AG	1.04
	ND-3550AG	1.07
	ND-3570AG	1.12
	ND-4550AG	1.09
	ND-4570AG	1.03
	AD-7170A	1.04
	AD-7173A	1.03
	AD-7190A	1.00
	AD-7200A	1.R0
	AD-7200S	1.R0
	AD-7220S	1.02
	AD-7240S	1.U0
	AD-5240S	1.03
	AD-7241S	1.03
	AD-7243S	1.02
	AD-5260S	1.Z7
	AD-7260S	1.61
	AD-7261S	1.02
	AD-7263S	1.01

## Versions logicielles recommandées - DVD suite

BRAND	Writer Model No. (OEM)	Firmware
PIONEER	DVR-110/110D	1.41
	DVR-111/111D	1.29
	DVR-112/112D	1.28
	DVR-212/212D	1.28
	DVR-115/115D	1.22
	DVR-215/215D	1.22
	DVR-116/116D	1.09
	DVR-216/216D	1.09
	DVR-117/117D	1.07
	DVR-217/217D	1.06
	DVR-118L/A18L	1.02
	DVR-218L/S18L	1.02
	DVR-219L/S19L	1.02
	PLEXTOR	PX716A
PX740A		1.02
PX750A		1.07
PX755A		1.08
PX760A		1.07
PX800A		1.00
PX806SA		1.16
PX810SA		1.00
PX820SA		1.00
PX850S (Liteon iHAP322)		1.02
PX860SA (Pioneer)		1.02
PX870SA (Liteon)		1.01
PX880SA (Liteon iHAS324)		1.12
PX850A		1.08
PX-L890SA (Liteon)	1.12	
SAMSUNG	TS-H55U	US07
	SH-W162C	TS12
	SH-W162D	TS02
	SH-W162L	TS08
	SH-W162Z	TS02
	SH-W163A	TS02
	SH-S182D	SB07
	SH-S183A	SB03
	SH-S202G	SB00
	SH-S203B	SB03
	TS-H652H	CM00
	TS-H653F	CM00
	TS-H662A	CM00
	TS-H663C	SB00
	SH-S222A ( TS-H652L )	SB02
	SH-S223B	SB02
	SH-S223C	SB05
	SH-S243N	SB00

BRAND	Writer Model No. (OEM)	Firmware
SONY	DRU-800A (Liteon 1693S)	KY06
	DRU-810A (BENQ 1640)	1.0e
	DRU-820A (BENQ 1670)	1.0c
	DRU-830A (Samsung SH-S182D)	SS25
	DW-G120A (LiteOn 165P6S)	MYS4
	AW-G170A (NEC 7170A)	1.75
	DRU-G190A (NEC 7201A)	1.65
	DRU-V200A (Sony-Optiarc AD-7200A )	1.60
	DRU-860A (LiteOn iHAS322 )	1.62
	DRU-865A (LiteOn)	1.62
	DRU-870S (Sony-Optiarc AD-7240S )	1.61
	DRU-875S (Sony-Optiarc AD-7241S )	1.61